

# HKM 40-00 | HKM 40-02 HDMI | DVB-C/T Encoder/Modulator **Betriebsanleitung**





# Inhaltsverzeichnis

1.	Produk	xtbeschreibung	4
1.1	I. A	Ilgemeines	4
1.2	2. Li	ieferumfang	4
1.3	В. E	ingänge	4
1.4	1. A	usgang/Modulatoren	4
1.5	5. G	irafische Benutzeroberfläche	5
1.6	5. A	nzeigeelemente und Anschlüsse	. 5
2.	Monta	ae und Anschluss	6
2.1	. W	Vandmontage	6
2.2	2. N	Iontage im 19"-Rack	7
2.3	B. P	otentialausgleich	7
2.4	1. Н	DMI-Anschluss	7
2.5	5. H	F-Ausgang	8
2.6	5. S	pannungsversorgung	8
3.	Konfia	uration	9
3.1	I. A	nmelden	10
3.2	2. Н	F-Einstellungen (RF)	10
	3.2.1.	DVB-C	10
	3.2.2.	DVB-T	11
	3.2.3.	Erweiterte HF-Einstellungen	12
3.3	3. V	ideo-Quelle	12
3.4	1. A	udio-Quelle	13
3.5	5. S <sup>.</sup>	tream	13
	3.5.1.	Service Name	13
	3.5.2.	Service ID	14
	3.5.3.	LCN	14
	3.5.4.	PID	15
	3.5.5.	NIT	15
	3.5.6.	PDS	15
	3.5.7.	Transportstream ID	16
	3.5.8.	Service-Type HD oder SD	16
3.6	5. S <sup>.</sup>	ystem	17
	3.6.1.	- Reset	17
	3.6.2.	Systemdaten	17
	3.6.3.	Software-Upgrade	18
	3.6.4.	IP-Adresse	19
	3.6.5.	Sprache	19
	3.6.6.	Passwort	20
	3.6.7.	Modulator-Typ	20
	3.6.8.	SMARTPortal	21
4.	Techni	sche Daten	22

# **WARNUNG**

- Die Installation des Gerätes und Reparaturen am Gerät sind ausschließlich vom Fachmann unter Beachtung der geltenden VDE-Richtlinien durchzuführen. Bei nicht fachgerechter Installation und Inbetriebnahme wird keine Haftung übernommen.
- Das Gerät niemals öffnen. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartende Teile im Geräteinnern, jedoch tödliche Spannungen. Dies gilt auch, wenn Sie das Gerät reinigen oder an den Anschlüssen arbeiten.
- Verwenden Sie ausschließlich das dem Gerät beiliegende Netzkabel. Es dürfen am Netzkabel auf keinen Fall Teile ausgetauscht oder Veränderungen vorgenommen werden. Es besteht sonst Lebensgefahr.
- Wenn Sie beabsichtigen das Gerät für längere Zeit nicht zu verwenden, empfehlen wir Ihnen aus Sicherheitsgründen sowie zur Energieeinsparung das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, indem Sie den Netzstecker ziehen.
- Lassen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme der Raumtemperatur angleichen, insbesondere wenn das Gerät betaut oder starken Temperaturschwankungen ausgesetzt war.
- Das Gerät darf nur in gemäßigtem Klima betrieben werden.
- Das Gerät darf nur in trockenen Räumen betrieben werden. In feuchten Räumen oder im Freien besteht die Gefahr von Kurzschlüssen (Achtung: Brandgefahr) oder elektrischen Schlägen (Achtung: Lebensgefahr).
- Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden
- Planen Sie den Montage- bzw. Aufstellort so, dass Sie in Gefahrensituationen den Netzstecker leicht erreichen und den Stromkreis unterbrechen können. Wählen Sie den Montage- bzw. Aufstellort so, dass Kinder nicht unbeaufsichtigt am Gerät und dessen Anschlüssen spielen können. Der Montagebzw. Aufstellort muss eine sichere Verlegung aller angeschlossenen Kabel ermöglichen. Stromversorgungskabel sowie Zuführungskabel dürfen nicht durch irgendwelche Gegenstände beschädigt oder gequetscht werden.
- Das Gerät nur auf ebenem, festen Untergrund betreiben und gegen unbeabsichtigte Bewegungen entsprechend sichern.
- Setzen Sie das Gerät niemals direkter Sonneneinstrahlung aus und vermeiden Sie die direkte Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörper, andere Elektrogeräte, Kamin etc.) Bei Geräten, die Kühlkörper oder Lüftungsschlitze haben, muss daher unbedingt darauf geachtet werden, dass diese keinesfalls abgedeckt oder verbaut werden.
- Sorgen Sie für eine großzügig bemessene Luftzirkulation um das Gerät. Damit verhindern Sie mögliche Schäden am Gerät sowie Brandgefahr durch Überhitzung. Achten Sie unbedingt darauf, dass Kabel nicht in die Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizkörper, andere Elektrogeräte, Kamin etc.) kommen. Das Gerät muss bei Wandmontage mit mindestens 5 cm Freiraum entlang aller 4 Seiten montiert werden. Bei 19-Zoll-Rack-Montage muss mindestens einen Freiraum von 5 cm vor und hinter dem Gerät gegeben sein.
- Insbesondere ist die Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen für die Folgen fehlerhafter Benutzung, bei unsachgemäß vorgenommenen Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten durch den Kunden. Benutzen Sie das Gerät ausschließlich wie in der Betriebsanleitung vorgegeben und insbesondere nach dem Stande der Technik.



Hiermit erklärt die AXING AG, dass die gekennzeichneten Produkte den geltenden Richtlinien entsprechen.

WEEE Nr. DE26869279 | Elektrische und elektronische Komponenten nicht mit dem Restmüll, sondern separat entsorgen.

# 1. Produktbeschreibung

## 1.1. Allgemeines

- HKM 40-00 = 4 x HDMI in 1 × DVB-C/T
- HKM 40-02 = 4 x HDMI in 2 × DVB-C/T
- Web-basierte Konfiguration | Fernwartung
- Für Wandmontage oder als 19"-Einheit verwendbar
- Eingebautes Netzteil

## 1.2. Lieferumfang

1 × Encoder/Modulator

- 1 × Netzkabel
- 1 × Quickstartanleitung

## 1.3. Eingänge

Der HKM 40-0x verfügt über vier HDMI-Eingänge. Verbinden Sie diese mit vier HDMI-Quellen.



## 1.4. Ausgang/Modulatoren

Der HKM 40-00 verfügt über vier Modulatoren. Diese werden in **einen Ausgangskanal** gestreamt (DVB-C / DVB-T).

Der HKM 40-02 verfügt über vier Modulatoren. Diese werden in **einen oder zwei Ausgangskanäle** gestreamt (DVB-C / DVB-T).



## 1.5. Grafische Benutzeroberfläche

Die Einstellungen werden über eine grafische Benutzeroberfläche vorgenommen. Für den Zugriff auf die Benutzeroberfläche benötigen sie einen handelsüblichen PC/Laptop inklusive Netzwerkschnittstelle mit der aktuellen Version des installierten Webbrowsers.

	RF VIDEO AUDIO STREAM SYSTEM
RF Parameters Setup RF output Advanced RF setting	Setup DVB-C RF output Country : Europe
	Area : Others • Frequency : E21(474MHz) • Output level : 105 dBuV • Symbol Rate : 6 . 900000 Mbpx
	Constellation : QAM256 IQ swap :      enable      disable     Save Settings     Cancel Changes

## 1.6. Anzeigeelemente und Anschlüsse



- 1. LED-Anzeigen HDMI-Eingang 1...4
  - grün = HDMI-Signal ok grün blinkend = Signal mit geringer Auflösung
  - aus = kein HDMI-Signal
- 2. Potentialausgleichsanschluss
- 3. Netzanschluss
- 4. HF-Ausgang
- 5. Messbuchse
- 6. HDMI-Eingänge 1...4
- 7. RJ-45-Ethernet-Anschluss

## 2. Montage und Anschluss

- → Montage und Anschluss sind nur von autorisierten Elektrofachkräften durchzuführen.
- → Vor Montage und Anschluss Netzstecker ziehen (1)!

Die HKM 40-0x können entweder an der Wand montiert werden oder in einem 19"-Rack eingebaut werden.

## 2.1. Wandmontage

Der HKM 40-0x ist ab Werk mit Wandhalterungen ausgestattet.

**Hinweis:** Das Gerät muss bei Wandmontage mit mindestens 5 cm Freiraum entlang aller 4 Seiten montiert werden.



- → HKM 40-0x auf einer senkrechten, ebenen Fläche montieren (Unebenheiten müssen ggf. ausgeglichen werden).
- $\rightarrow$  Den HKM 40-0x mit mindestens vier 4 × 30 mm Schrauben an der Wand befestigen. (2).



## 2.2. Montage im 19"-Rack

**Hinweis:** Bei 19-Zoll-Rack Montage muss mindestens einen Freiraum von 5 cm vor und hinter dem Gerät gegeben sein.

- → Demontieren Sie die Wandhalterung vom Gehäuse des HKM 40-0x.
- → Montieren Sie die Frontplatte HKZ 1-00 am HKM 40-0x (1).



- → Schieben Sie den HKM 40-0x in das 19" Rack.
- → Schrauben Sie den HKM 40-0x mit vier Schrauben fest (2).
- → Halten Sie die EN 60728-11 ein.

## 2.3. Potentialausgleich

- → Die Geräte müssen gemäß EN 60728-11 am Potentialausgleich angeschlossen werden. Verwenden Sie den Potentialausgleichsanschluss am Gerät.
- → Um den Außenleiter der Koaxialkabel am Potentialausgleich anzuschließen, verwenden Sie z. B.QEW Erdungswinkel oder CFA 7-01 Erdungsblöcke am Ausgang.

## 2.4. HDMI-Anschluss

Der HKM 40-0x verfügt über vier HDMI-Eingänge. Verbinden Sie diese mit vier HDMI-Quellen.

## 2.5. HF-Ausgang

- → Verbinden Sie den Ausgang des HKM 40-0x mit der vorhandenen Verteilung. Verwenden Sie hierfür hochgeschirmte Koaxialkabel mit F- Anschlusssteckern. Passende Kabel und Stecker finden Sie im aktuellen AXING-Katalog oder unter www.axing.com.
- → Wenn Sie mehrere HKM 40-0x verwenden, dann müssen die Ausgänge mit geeigneten Weichen verbunden werden.

## 2.6. Spannungsversorgung

# **NORSICHT**

Das Gerät verfügt über ein eingebautes Netzteil (100...240 VAC/50...60 Hz).

- → Schließen Sie das Gerät erst an, nachdem alle Montage und Installationsarbeiten abgeschlossen sind.
- → Schließen Sie das Netzkabel an einer entsprechenden Steckdose an.
- → Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel.



# 3. Konfiguration

Die Konfiguration der Geräte erfolgt über die grafische Benutzeroberfläche der integrierten Webschnittstelle.

Für den Zugriff auf die Benutzeroberfläche benötigen sie einen handelsüblichen PC/Laptop inklusive Netzwerkschnittstelle und die aktuelle Version des installierten Webbrowsers. Für die Anbindung der Netzwerkschnittstelle des Gerätes an den Computer benötigen sie ein handelsübliches Netzwerkkabel.

Die Kommunikation erfolgt via HTTP-Protokoll, was eine weltweite Fernwartung der Anlagen über das Internet, an unterschiedlichen Standorten ermöglicht. Der Zugriffsschutz wird mittels Passwortabfrage realisiert.

Ab Werk sind folgende Werte voreingestellt:

→ IP-Adresse:	192.168.0.168
→ Subnetzmaske:	255.255.255.0.

Der Computer und das Gerät müssen sich im gleichen Teilnetz befinden. Der Netzanteil der IP-Adresse des Computers muss auf 192.168.0. und die Subnetzmaske muss auf 255.255.255.0 eingestellt werden.

Der Hostanteil der Netzwerkadresse ist für die Identifikation der Geräte zuständig und kann nur einmal im Teilnetz vergeben werden. Für den Computer können sie eine noch nicht vergebene Host-Adresse zwischen 0 und 255 vergeben.

## Тірр

Ändern sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske ihres Computers entsprechend (z.B.: IP-Adresse:192.168.0.11 und Subnetzmaske: 255.255.255.0).

Systemsteuerung > Netzwerkverbindungen > LAN Verbindung > Eigenschaften >

Internetprotokoll Version 4 TCP/IPv4 > Eigenschaften > Folgende IP-Adresse verwenden:



→ Klicken Sie auf OK zum Speichern.

## 3.1. Anmelden

→ Starten sie ihren Webbrowser und geben sie die IP-Adresse des Geräts ein: 192.168.0.168.

Die Benutzeroberfläche ist gegen unbefugten Zugriff geschützt. Beim Zugriff auf die Benutzeroberfläche erfolgt als erstes die Passwortabfrage.

→ Geben sie das werksseitig eingestellte Passwort ein: Ramsen8262.

#### Passwort ändern:

→ Ändern Sie das Passwort sofort nach der ersten Inbetriebnahme und achten Sie auf ein ausreichend sicheres Passwort. Bewahren Sie dieses Passwort an einem sicheren Ort auf.

→ Menüpunkt: System > Set Password (siehe 3.6.6 auf Seite 20).

Hinweise:

- Wird der Browser ohne vorherige Abmeldung geschlossen erfolgt nach ca. 2,5 Minuten eine automatische Abmeldung.
- Bleibt das Browserfenster geöffnet, erfolgt keine automatische Abmeldung. Dadurch wird die Überwachnung der Anlage über den Webbrowser ermöglicht.

## 3.2. HF-Einstellungen (RF)

→ Klicken Sie im Hauptmenü auf RF.

Beim **HKM 40-0x** werden je nach eingestelltem Modulator die **RF Parameters** für DVB-C oder DVC-T angezeigt (wie Sie den Modulator-Typen wählen, wird unter 3.6.7 Modulator-Type auf Seite 20 beschrieben).

## 3.2.1. DVB-C

	RF VIDEO	AUDIO	STREAM	SYSTEM	
RF Parameters Setup RF output Advanced RF setting	Setup DVI Country : [ Area : [ Frequency : [ Output level : [ Symbol Rate : [ Constellation : [ IQ swap : 0	B-C RF outp Europe Others E21(474MHz) 105 dBuV G QAM256 enable @ disat S Cancel Ch	Dut		

→ Treffen Sie eine Vorauswahl mit den in den Menüs Country und Area.

Je nach getroffener Auswahl werden im Auswahlfeld Frequenzy die landestypischen Kanäle angezeigt.

- → Wählen Sie im Auswahlfeld Output level einen Ausgangspegel von 85...105 dBµV aus.
- → Im Feld Symbol Rate kann die Symbolrate zwischen 1000 und 7500 frei eingestellt werden. Der Standardwert ist 6900. Manche Netzte arbeiten auch mit 6875. Wird mit nur 7MHz Bandbreite gearbeitet, dann ist eine Symbolrate von 6111 gebräuchlich.
- → Wählen Sie im Auswahlfeld Constellation die gewünschte Ausgangsmodulation aus (QAM 16/32/64/128/256).

QAM256 ermöglicht die höchste Datenübertragungsrate, erfordert aber auch die beste Netzqualität.



- Die Option IQ swap aktiviert oder deaktiviert die inverse Phasendrehung des IQ-Signals durch Austauschen der I- und Q-Eingänge.
- → Klicken Sie auf Safe Settings, um Ihre Einstellungen zu speichern.

## 3.2.2. DVB-T

	RF VIDEO AUDIO STREAM SYSTEM
RF Parameters Setup RF output Advanced RF setting	Setup DVB-T RF output Country: Australia Frequency: C33(564.5MHz) Output level: 105 dBuV Carrier: Q 2K
	Constellation : QAM 64 • FEC : 7/8 • Guard interval : 1/32 • IQ swap : • enable • disable Save Settings Cancel Changes

→ Treffen Sie eine Vorauswahl mit den in den Menüs Country und Area.

Je nach getroffener Auswahl werden im Auswahlfeld **Frequenzy** die landestypischen Kanäle angezeigt. → Wenn Sie im Auswahlfeld **Country** die Option **Others** auswählen, dann können Sie die Frequenzen frei

Wenn Sie im Auswahlfeld Country die Option Others auswahlen, dann konnen Sie die Frequenzen frei einstellen.

#### Setup DVB-T RF output

Country :	Others		• 📀 OK	
Frequency :	474	. 000	10	MHz

- → Wählen Sie im Auswahlfeld Output level einen Ausgangspegel von 85...105 dBµV aus.
- → Wählen Sie im Auswahlfeld Constellation die gewünschte Ausgangsmodulation aus (QAM 16/64). QAM64 ermöglicht die höchste Datenübertragungsrate, erfordert aber auch die beste Netzqualität.
- → Wählen Sie im Auswahlfeld FEC den FEC-Faktor aus (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 7/8) Durch Änderung des FEC-Faktors wird der Anteil der FEC-Daten im Verhältnis zu den Nutzdaten geändert. (FEC ½ = geringe Datenrate aber starker Fehlerschutz, FEC 7/8 – hohe Datenrate aber geringer Fehlerschutz).
- → Wählen Sie im Feld Guard Intervall das Schutzintervall aus 1/32, 1/16, 1/8, 1/4. Durch dieses Schutzintervall wird bei der DVB-T Übertragung das Symbolübersprechen vermieden. Das Guard-Intervall drückt das Verhältnis der Übertragungspausen zur Nutzdatenübertragungszeit aus. Ein sehr langes Schutzintervall (z. Bsp. 1/4) führt daher zu einer sehr geringen Datenrate. Bei der Übertragung in einem einwandfreien Koaxialen Verteilnetz reicht ein sehr kleines Schutzintervall aus (1/32).
- → Die Option IQ swap aktiviert oder deaktiviert die inverse Phasendrehung des IQ-Signals durch Austauschen der I- und Q-Eingänge.
- → Klicken Sie auf Safe Settings, um Ihre Einstellungen zu speichern.

## 3.2.3. Erweiterte HF-Einstellungen

<b>RF Parameters</b>	Advanced RF setting			
Setup RF output Advanced RF setting	Frequency offset : N	o offset 🔻		
	Output:  Single Tone :	enable © disable		
	Save Settings	Cancel Changes		

- → Nehmen Sie ggf. im Feld Frequenzy offset den Feinabgleich des Ausgangskanal in 10 KHz-Schritten vor.
- → Mit der Option Output disable können Sie das Ausgangssignal grundsätzlich abschalten.
- → Mit der Option Single Tone stellen Sie ein, ob z.B. bei fehlerhaftem oder fehlendem Eingangssignal ein einzelner Träger als Ausgangssignal ausgegeben werden soll.
- → Klicken Sie auf Safe Settings, um Ihre Einstellungen zu speichern.

## 3.3. Video-Quelle

→ Klicken Sie im Hauptmenü auf Video.

Die Einstellungen für die Video-Quelle können für jeden der vier Eingangs-Ports vorgenommen werden.

	RF	VIDEO	AUDIO	STREAM	SYSTEM	Part of Given group
Video Parameters	Se	t video so	urce			
Set Video Source	Por Inp Our Our Enc Cur S	t : ut Resolution : put Coding : tput Resolution coder Rate : mrent Rate : 12. ave Settings	1 ▼       Not available       ● H.264 ● J       a:     1080I50       Auto       00M       Cancel Ch	MPEG2		

- → Wählen Sie im Auswahlfeld **Port** die Video-Quelle 1 bis 4.
- → Stellen Sie für jede Video-Quelle das **Output Coding** ein (H.264 oder MPEG2)
- → Stellen Sie f
  ür jede Video-Quelle die Encoder Rate auf Auto oder w
  ählen Sie einen Wert zwischen 4...14 Mbps.

Wenn Sie Auto wählen, dann achten Sie darauf, dass die Ausgangsdatenrate nicht überschritten wird.

Die Felder **Output Resolution** und **Current Rate** zeigen die Auflösung und die Bitrate der angeschlossenen Video-Quelle an.

→ Klicken Sie auf Safe Settings, um Ihre Einstellungen zu speichern.



## 3.4. Audio-Quelle

→ Klicken Sie im Hauptmenü auf Audio.

Die Einstellungen für die Audio-Quelle können für jeden der vier Eingangs-Ports vorgenommen werden.

	RF VIDEO AUDIO STREAM SYSTEM
Audio Parameters	Set Audio
Set Audio	Port : 1  Encoder rate : 384 Kbps Save Settings Cancel Changes

- → Wählen Sie im Auswahlfeld **Port** die Audio-Quelle 1 bis 4.
- → Stellen Sie für jede Audio-Quelle im Feld Encoder Rate die Bitrate auf 128, 256 oder 384 Kbps.
- → Klicken Sie auf Safe Settings, um Ihre Einstellungen zu speichern.

## 3.5. Stream

→ Klicken Sie im Hauptmenü auf Stream.

Für jeden der vier Ausgangs-Streams können Einstellungen vorgenommen werden.

#### 3.5.1. Service Name

Hier werden die Name der vier Ausgangsstreams festgelegt. Diese werden im TV-Gerät nach dem Suchlauf als Programmnamen angezeigt.



- → Wählen Sie im Auswahlfeld **Port** die Option 1 bis 4.
- → Geben Sie im Feld Service name einen maximal 15stelligen Programmnamen ein.
- → Klicken Sie auf Safe Settings, um Ihre Einstellungen zu speichern.

## 3.5.2. Service ID

	RF VIDEO AUDIO STREAM SYSTEM
Stream Parameters	Set Service ID
Set Service Name	Port: 1 •
Set Service ID	Service ID : 1 (Range: 1~65535)
Set LCN	
Set PID	Save Settings Cancel Changes
Set NIT	
Set PDS	
Set TS ID	
Set Service Type	

- → Wählen Sie im Auswahlfeld **Port** die Option 1 bis 4.
- → Geben Sie im Feld Service ID eine ID zwischen 1 und 65535 ein. Die Service IDs aller Streams im Netztwerk müssen eindeutig sein.
- →Klicken Sie auf Safe Settings, um Ihre Einstellungen zu speichern.

## 3.5.3. LCN

	RF	VIDEO	AUDIO	STREAM	SYSTEM	Part of <b>exing</b> group
Stream Parameters	Se	et LCN				
Set Service Name	Por	rt : 1 🔻				
Set Service ID	LC	N : 100		(Range: 1~102:	3)	
Set LCN						
Set PID	S	Save Settings	Cancel Ch	anges		
Set NIT						
Set PDS						
Set TS ID						
Set Service Type						

- → Wählen Sie im Auswahlfeld **Port** die Option 1 bis 4.
- → Geben Sie im Feld LCN eine Logical Channel Number zwischen 1 und 1023 ein. Wenn die angeschlossenen TV-Geräte LCN unterstützen, dann wird der jeweilige Stream unter dem eingegebenen Programmplatz abgelegt.
- →Klicken Sie auf Safe Settings, um Ihre Einstellungen zu speichern.



## 3.5.4. PID

Änderungen der **Packet Identifier** sollten nur von erfahrenen Nutzern durchgeführt werden.

	RF VIDEO AI	TDIO STREAM SYSTEM	Ent of <b>excling</b> group
Stream Parameters	Set PID		
Set Service Name	Port : 1 •		
Set Service ID	PMT PID : 129	(excluding 71)	
Set LCN	PCR PID : 768	(excluding 71)	
Set PID	Video PID : 2064	(excluding 71)	
Set NIT	Audio PID : 2068	(excluding 71)	
Set PDS			
Set TS ID	Save Settings Ca	ncel Changes	
Set Service Type			

- → Wählen Sie im Auswahlfeld **Port** die Option 1 bis 4.
- → Geben Sie die PID für PMT (Program Map Table), PCR (Program Clock Reference), Video und Audio in die entsprechenden Felder ein.
- → Klicken Sie auf Safe Settings, um Ihre Einstellungen zu speichern.

#### 3.5.5. NIT

In die NIT-Einstellung muss nur in großen Netzen eingegriffen werden. Änderungen sollten nur von erfahrenen Nutzern durchgeführt werden.

	RF VIDEO	AUDIO	STREAM	SYSTEM	En d <b>exing</b> ever
Stream Parameters	Set NIT				
Set Service Name	Original Network I	D : 1			
Set Service ID	Network ID :	1			
Set LCN	Network Name :	NETWORK		(At most 7 characte	ers)
Set PID	Network Version :	1			
Set NIT	Paus Pattings	Cancol Chan	200		
Set PDS	Save Settings	Gancer Grian	yes		
Set TS ID					
Set Service Type					

→ Klicken Sie auf Safe Settings, um Ihre Einstellungen zu speichern.

### 3.5.6. PDS

Das Feld **PDS** dient zur Eingabe einer Private Data Specification. Es ist ein binäres 8-Bit-Feld, zulässig sind Werte von 00000000 bis 11111111.

	RF	VIDEO	AUDIO	STREAM	SYSTEM	Part of <b>excing</b> group
Stream Parameters	Se	et PDS				
Set Service Name	PD	S : 00000000				
Set Service ID		Save Settings	Cancel Ch	anges		
Set LCN		Javo Jottings		ungos		
Set PID						
Set NIT						
Set PDS						
Set TS ID						
Set Service Type						

## 3.5.7. Transportstream ID

Die **TS ID** (Transportstream ID) muss für jeden Transportstream eindeutig sein. Wenn weitere Transportstreams in Ihrem DVB-C/T-Netz vorkommen, müssen Sie ggf. hier eine andere ID vergeben.

	RF VIDEO AUDIO STREAM SYSTEM
Stream Parameters	Set TS ID
Set Service Name	TS ID : 1
Set Service ID	Save Settings Cancel Changes
Set LCN	
Set PID	
Set NIT	
Set PDS	
Set TS ID	
Set Service Type	

→ Klicken Sie auf Safe Settings, um Ihre Einstellungen zu speichern.

## 3.5.8. Service-Type HD oder SD

	RF VIDEO AUDIO STREAM SYSTEM
Stream Parameters	Set Service Type
Set Service Name	Port : 1 •
Set Service ID	Service Type : HD Service
Set LCN	
Set PID	Save Settings Cancel Changes
Set NIT	
Set PDS	
Set TS ID	
Set Service Type	

→ Wählen Sie im Auswahlfeld **Port** die Option 1 bis 4.



→ Wählen Sie im Auswahlfeld Service Type für jeden Stream aus ob er in HD oder SD ausgegeben wird.

→ Klicken Sie auf Safe Settings, um Ihre Einstellungen zu speichern.

## 3.6. System

→ Klicken Sie im Hauptmenü auf System.

In dem Menüpunkt **System** kann das System zurückgesetzt werden, ein Softwareupdate durchgeführt, die IP-Adresse geändert, ein neues Passwort vergeben.

#### 3.6.1. Reset



- → Wählen Sie im Feld Reset Mode, ob Sie einen Hardware-Reset oder einen Software-Reset durchführen möchten, oder ob Sie den HKM 40-0x auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen wollen.
- → Klicken Sie auf System Reset, um den Reset durchzuführen.

#### 3.6.2. Systemdaten

Unter Retrieve Inventory finden Sie die aktuellen Versionstände des HKM 40-0x.



#### 3.6.3. Software-Upgrade

Unter Upgrade Software kann die Software aktualisiert werden.

- Den Versionsstand der derzeit installierten Software finden Sie im Menüpunkt "Retrieve Inventory".
- Den Versionsstand der aktuell verfügbaren Software finden Sie im Internet unter Software-Updates finden Sie unter https://axing.com/downloads/software-und-firmware/
   Software für Encoder

Die Software wird direkt vom Remote-Server heruntergeladen. Dies setzt eine bestehende Verbindung des HKM 40-0x zum Internet vorraus.

	RF	VIDEO	AUDIO	STREAM	SYSTEM	Part of GIXING group
System Parameters	UĮ	ograde Sof	ftware			
Reset System	Dov	wnload From :	• Remote Serv	ver C Local		
Retrieve Inventory	U	lpgrade Softwa	are			
Upgrade Software						
Set IP						
Set Language						
Set Password						
Set Mod type						

- → Wählen Sie Download From **Remote Server**.
- → Klicken Sie auf Upgrade Software.

Der HKM stellt eine Verbindung zum Remoteserver her und lädt die Software herunter. Der Download-Fortschritt wird angezeigt.



Anschließend beginnt das Upgrade des Geräts. Die verbleibende Zeit wird angezeigt.



Schalten Sie das Gerät währen des Upgrades auf keinen Fall aus!

#### 3.6.4. IP-Adresse

#### **Dynamische IP-Adresse**

→ Wählen Sie bei Enable DHCP die Option enable, um das Gerät in ein Netzwerk mit DHCP-Server einzubinden.

#### Statische IP-Adresse

→ Wählen Sie bei Enable DHCP die Option disable, um das Gerät mit einer fest vergebenen IP-Adresse in ein Netzwerk einzubinden. Hier kann die IP-Adresse, Netzmaske und das Gateway geändert werden.

	RF	VIDEO	AUDIO	STREAM	SYSTEM	
System Parameters	Se	t IP				
Reset System	IP /	Address :	192.168.0.168			
Retrieve Inventory	Net	Mask :	255.255.255.0			
Upgrade Software	Def	ault Gateway :	192.168.0.1			
Set IP	Ena	ble DHCP :	⊜ enable ◉ d	isable		
Set Language	S	ave Settings	Cancel Ch	andes		
Set Password		ave settings		anges		
Set Mod type						

→ Klicken Sie auf Safe Settings, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Nach dem die Änderungen gespeichert wurden, wird der HKM 40-0x automatisch neu gestartet.

→ Nach dem Neustart müssen Sie die neue IP-Adresse im Browser eingeben und sich erneut anmelden.

## 3.6.5. Sprache

Hier können Sie die Sprache der Oberfläche auswählen.

	RF VIDEO	AUDIO	STREAM	SYSTEM	Ent of Excing group
System Parameters	Set Languag	e			
Reset System	Language : English	•			
Retrieve Inventory					
Upgrade Software	Save Settings	Cancel Cha	nges		
Set IP					
Set Language					
Set Password					
Set Mod type					

→ Klicken Sie auf Safe Settings, um Ihre Einstellungen zu speichern.

#### 3.6.6. Passwort

Das werkseitig eingestellte Passwort lautet: Ramsen8262.

Nach der ersten Inbetriebnahme der Kassette sollte das werkseitig eingestellte Passwort sofort geändert werden.

	RF	VIDEO	AUDIO	STREAM	SYSTEM	Ext of <b>exting</b> group
System Parameters	Se	t Passwor	d			
Reset System	Pas	sword :				
Retrieve Inventory	Cor	nfirm Password	:			
Upgrade Software		ave Settings	Cancel Ch	andes		
Set IP		ave Settings		anges		
Set Language						
Set Password						
Set Mod type						

- → Geben Sie ein neues Passwortes mit 8 bis 10 Buchstaben und/oder Zahlen ein.
- → Geben Sie das Passwort erneut ein.
- $\rightarrow$  Klicken Sie auf Safe Settings, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Nach dem die Änderungen gespeichert wurden, wird die Startseite eingeblendet, Sie müssen sich neu anmelden.

## 3.6.7. Modulator-Typ

Abhängig vom konfigurierten Modulationsverfahren werden die Ausgangssignale in DVB-C oder DVB-T moduliert.

	RF	VIDEO	AUDIO	STREAM	SYSTEM	
System Parameters	Se	t Mod Tyj	De			
Reset System	Тур	e : DVB-C	•			
Retrieve Inventory						
Upgrade Software	S	ave Settings	Cancel Ch	anges		
Set IP						
Set Language						
Set Password						
Set Mod type						

- → Wählen Sie im Feld **Type** ein **Modulationsverfahren** aus.
- → Klicken Sie auf Safe Settings, um Ihre Einstellungen zu speichern.
- → Das Modulationsverfahren wird geändert. Die verbleibende Zeit wird angezeigt.





#### 3.6.8. SMARTPortal

Wenn Sie registrierter Nutzer des SMARTPortals sind, dann können Sie den Encoder über das SMARTPortal fernwarten und ggf. Support von AXING erhalten.

Vorraussetzung ist eine Internetverbindung des Encoders.

System Parameters       SmartPortal         Reset System       State :		RF VIDEO AUDIO STREAM SYSTEM
Reset System       State :	System Parameters	SmartPortal
Set Language     Device Type : HKM40-00       Set Password     Serial No. : 7049960       Set Mod type     Device Name : Encoder       Smart Portal     Location : Ramsen (At most 16 characters) OK	Reset System Retrieve Inventory Upgrade Software Set IP	State : <ul> <li>enable O disable</li> </ul> Axing support : <ul> <li>allowed O not allowed</li> </ul> Email address :              user@axing.com             Userkey :
	Set Language Set Password Set Mod type Smart Portal	Device Type : HKM40-00 Serial No. : 7049960 Device Name : Encoder (At most 16 characters) OK Location : Ramsen (At most 16 characters) OK

- → Wählen Sie bei State die Option enable.
- → Aktivieren Sie bei AXING Support, wenn gewünscht, die Option allowed.
- → Geben Sie im Feld **Email address** die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie sich im SMARTPortal registriert haben.
- → Geben Sie im Feld **Userkey** den Benutzercode ein, den Sie bei der Registrierung am SMARTPortal erhalten haben.
- → Geben Sie im Feld Device Name eine Bezeichnung f
  ür das Ger
  ät ein. Diese Bezeichnung erscheint sp
  äter im SMARTPortal und hilft Ihnen dabei das Ger
  ät zu identifizieren.
- → Geben Sie im Feld **Standort** eine Bezeichnung des Standorts für das Gerät ein. Diese Bezeichnung erscheint später im SMARTPortal und hilft Ihnen dabei das Gerät zu identifizieren.

Klicken Sie auf Save Settings. Die Daten werden gespeichert und die Verbindung zum SMARTPortal wird hergestellt.

# 4. Technische Daten

Тур	НКМ 40-00	HKM 40-02
Anzahl der Eingänge	4 × HDMI	$4 \times HDMI$
Video-Encoder	H.264	H.264
Eingangs-Video-Auflösung	1080p@50 Hz   1080p@60 Hz	1080p@50 Hz   1080p@60 Hz
Max. Bitrate pro Kanal	16 Mbit/s	16 Mbit/s
Audio-Encoder	MPEG1 audio layer II	MPEG1 audio layer II
Ausgangsfrequenzbereich	45862 MHz	45862 MHz
Ausgangskanäle einstellbar	E2E69	E2E69
Ausgangspegel @ 1 Ausgangskanal (einstellbar)	90105 dBµV	90105 dBµV
Ausgangspegel @ 2 Ausgangskanäle (einstellbar)	_	87102 dBμV
Ausgangs-Modulation	QAM 16/32/64/128/256   QAM 16/64	QAM 16/32/64/128/256   QAM 16/64
Ausgangs-Video-Auflösung	1080p@25 Hz 1080p@30 Hz	1080p@25 Hz   1080p@30 Hz
Ausgangs-Übertragungssymbolrate	1-7,5 M'Symbol sec	1-7,5 M'Symbol sec
MER	$\geq$ 40 dB @ DVB-C   $\geq$ 36 dB @ DVB-T	$\geq$ 40 dB @ DVB-C   $\geq$ 36 dB @ DVB-T
Ausgangs-Modulation FEC (DVB-T)	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Ausgangs-Schutzintervall (DVB-T)	1/4, 1/8, 1/16, 1/32	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Ausgangs-Anschluss	1 × F	1 × F
Ausgangs-Messbuchse	1 × F   -30 dB	1 × F   -30 dB
Konfigurations-Schnittstelle	1 × RJ45	1 × RJ45
Betriebsspannung	100240 VAC/5060 Hz	100240 VAC/5060 Hz
Leistungsaufnahme	50 W	50 W
Umgebungstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-10°C+50°C	-10°C+50°C
Maße (B $\times$ H $\times$ T) ca.	480 × 253 × 47 mm	480 × 253 × 47 mm



Hersteller | Manufacturer AXING AG Gewerbehaus Moskau 28262 Ramsen EWR-Kontaktadresse | EEA contact address Bechler GmbH Am Rebberg 44 78239 Rielasingen



# HKM 40-0x | HKM 40-02 HDMI | DVB-C/T encoder/modulator **Operation instructions**





# Table of contents

1. Pro	oduct de	escription	.4
1.1.	Gene	eral	.4
1.2.	Scop	e of delivery	.4
1.3.	Input	ls	.4
1.4.	Outp	ut/modulators	.4
1.5.	Grap	hical user interface	.5
1.6.	Displ	ay elements and connectors	.5
2. M	ounting	and Installation	.6
2.1.	Wall	mounting	.6
2.2.	Mou	nting in a 19" rack	.7
2.3.	HDM	II installation	.7
2.4.	RF O	utput	.7
2.5.	Powe	er supply	.7
3. Co	onfigura	tion	.8
3.1.	Logir	۱	. 8
3.2.	RF se	ettings	.9
3.2	2.1.	DVB-C	.9
3.2	2.2.	DVB-T	10
3.2	2.3.	Advanced RF settings	11
3.3.	Vide	o Source	11
3.4.	Audi	o Source	12
3.5.	Strea	۱۳۲	12
3.5	5.1.	Service Name	12
3.5	5.2.	Service ID	13
3.5	5.3.	LCN	13
3.5	5.4.	PID	14
3.5	5.5.	NIT	14
3.5	5.6.	PDS	15
3.5	5.7.	Transportstream ID	15
3.5	5.8.	Service Type HD or SD	16
3.6.	Syste	em	16
3.6	6.1.	Reset	16
3.6	6.2.	Retrieve Inventory	17
3.6	6.3.	Upgrade Software	18
3.6	b.4.	IP Adress	18
3.6	b.5.	Language	19
3.6	b.b.	Password	20
3.6	b./.	Modulator Type	20
3.6	b.8.	SMAK I Portal	21
4. Te	chnical	specifications	22

#### Safety instructions:

- The installation of the device and repair work on the device must be carried out only by a professional in accordance with the applicable VDE directives. In case of incorrect installation, no liability is assumed.
- Never open the device. There are no parts to be maintained by the user inside the device, however, lethal voltages are present. This also applies to cleaning the device or working on the connections.
- Use only the mains cable enclosed to the device. Never replace any parts or make any modifications to the mains cable. Otherwise, there is a risk of death.
- If you intend not to use the device for a longer period of time, we recommend you to completely disconnect the device from the mains for safety reasons and for saving energy by pulling out the mains plug.
- Let the device adjust to the room temperature before commissioning, in particular if condensation is present on the device, or if it was exposed to large temperature fluctuations.
- The device must be operated only in moderate climate.
- The device must be operated only in dry rooms. In damp rooms or outdoors, there is a risk of shortcircuits (attention: risk of fire) or electrical shocks (attention: risk of death).
- The device shall not be exposed to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquids such as vases on the device.
- Plan the mounting or installation location such that you can easily reach the mains plug and interrupt the electric circuit in dangerous situations. Select the mounting or installation location such that children cannot play near the device and its connections without supervision. The mounting or installation location must allow a safe installation of all connected cables. Power supply cables and supply cables must not be damaged or squeezed by any objects.
- Operate the device only on a flat, firm surface and protect it against unintentional movements.
- Never expose the device to direct solar irradiation and avoid direct vicinity of heat sources (e.g. heaters, other electrical appliances, fireplace, etc.). It must be always ensured that devices with cooling elements or ventilation slots are not covered or obstructed.
- Ensure generous air circulation around the device. This will prevent possible damage to device and risk of fire due to overheating. It must be always ensured that cables are not located near heat sources (e.g. heaters, other electrical appliances, fireplace, etc.). The unit must be wall mounted with at least 5 cm clearance along the 4 sides. For 19-inch rack mounting, there must be at least 5 cm clearance in front of and behind the unit.
- In particular, the warranty and liability shall be excluded for the consequences of incorrect use, in case of incorrect modifications or repair work carried out by the customer. Use the device only as described in the operating instructions and in particular according to the state-of-the-art.
- The antenna system must be installed and grounded according to the current DIN EN 60728-11 standard.



Herewith AXING AG declares that the marked products comply with the valid guidelines.

WEEE Nr. DE26869279 | Electrical and electronic components must not be disposed of as residual waste, it must be disposed of separately.

# 1. Product description

## 1.1. General

- HKM 40-0x = 4 x HDMI in 1 × DVB-C/T
- HKM 40-02 = 4 x HDMI in  $2 \times DVB-C/T$
- Web-based configuration | Remote maintenance
- Can be used for wall mounting or as a 19" unit
- Built-in power supply

## 1.2. Scope of delivery

 $1 \times Encoder/Modulator$ 

- 1 × AC power cord
- 1 × Quick start guide

## 1.3. Inputs

The HKM 40-0x has four HDMI inputs. Connect them to four HDMI sources.



## 1.4. Output/modulators

The **HKM 40-0x** has four output modulators. Theese will be streamed into **one output channel** (DVB-C / DVB-T).

The **HKM 40-02** has four output modulators. Theese will be streamed into **one or two output channels** (DVB-C / DVB-T).



## **1.5.** Graphical user interface

The settings can be changed via the graphical user interface. To access the user interface and thus configure the devices, you need a standard PC/laptop with a network interface and the actual version of the installed web browser.

RF Parameters       Setup DVB-C RF output         Setup RF output       Country :       Europe         Advanced RF setting       Area :       Others         Area :       Others       •         Output level :       105 dBuV       •         Symbol Rate :       6       900000       Mbps         Constellation :       QAM256       •         IQ swap :       •       enable @ disable		RF VIDE	D AUDIO	STREAM	SYSTEM	
Advanced RF setting Area : Others • Frequency : E21(474MHz) • Output level : 105 dBuV • Symbol Rate : 6	RF Parameters Setup RF output	Setup DV	B-C RF ou	tput		
Output level : 105 dBuV • Symbol Rate : 6 900000 Mbps Constellation : QAM256 • IQ swap : • enable • disable	Advanced RF setting	Country : Area : Frequency :	Europe Others E21(474MHz)	• •		
Constellation : QAM256 • IQ swap : O enable ® disable		Output level : Symbol Rate :	105 dBuV	• Mbps		
Save Settings Cancel Changes		Constellation : IQ swap : Save Settin	QAM256 enable ® dis gs Cancel C	able		

## **1.6.** Display elements and connectors



1. LED indicators HDMI input 1...4

green = HDMI signal ok

- green flashing = low resolution signal
- out = no HDMI signal
- 2. Equipotential bonding connection
- 3. Mains connection
- 4. RF output
- 5. Test port
- 6. HDMI inputs
- 7. RJ45 Ethernet connector

## 2. Mounting and Installation

- → Installation must be performed by authorized and skilled electricians only.
- → Before mounting and installation, pull the mains plug (1)!

The HKM 40-0x can be mounted on either at the wall or be mounted in a 19 "rack.

## 2.1. Wall mounting

The HKM 40-0x are factory-fitted with wall brackets.

Note: The unit must be wall mounted with at least 5 cm clearance along the 4 sides.



- → The installation must be carried out on an even and vertical surface (any unevenness must be compensated).
- $\rightarrow$  Fix the HKM 40-0x with with minimum four pcs of 4  $\times$  30 mm screws.
- → The HKM 40-0x must be connected to the equipotential bonding according to EN 60728-11. Use the equipotential bonding connection attached to the device (3).

## 2.2. Mounting in a 19" rack

Note: For 19-inch rack mounting, there must be at least 5 cm clearance in front of and behind the unit.

- → Remove the wall bracket from the housing of the HKM 40-0x.
- → Mount the front plate HKZ 1-00 onto the HKM 40-0x (1).



- → Slide the HKM 40-0x into the 19 "rack.
- → Fix the HKM 40-0x with four screws (2).
- → Maintain the EN 60728-11.

## 2.3. HDMI installation

The HKM 40-0x has four HDMI inputs. Connect them to four HDMI sources.

## 2.4. RF Output

Connect the output of the HKM 40-0x to the existing distribution network. Use shielded coaxial cables with F connectors. You can find suitable cables and connectors in the current AXING catalog or at www.axing.com. If you are using more than one HKM 40-0x, the outputs must be connected with suitable combiner.

## 2.5. Power supply

## **▲** CAUTION

The HKM 40-0x have a built-in power supply (100 ... 240 VAC / 50 ... 60 Hz).

- → Do not connect the device unit until all assembly and installation work has been completed.
- → Use the supplied power cord.
- → Connect the power cord to an appropriate wall outlet.

# 3. Configuration

The device is configured via the graphical user interface of the integrated web interface.

To access the user interface, you need a standard PC/laptop with a network interface and the actual version of the installed web browser. To connect the network interface of the device to the computer, you need a commercially available network cable.

The HTTP protocol is used for communication allowing a worldwide remote maintenance of the systems at various locations via the Internet. Access protection is implemented by means of the password prompt.

The following values are preset ex factory:

- IP address: 192.168.0.168
- Subnet mask: 255.255.255.0.

The computer and the headend must be in the same subnetwork. The network part of the IP address of the computer must be set to 192.168.0. and the subnet mask must be set to 255.255.255.0.

The host part of the network address is required for the identification of the devices and can be assigned in the subnetwork only once. You can allocate to the computer any not allocated host address between 0 and 255.

#### Hint:

Change the IP address and the subnet mask of your computer accordingly. (e.g.: IP address:192.168.0.11 and subnet mask: 255.255.255.0)

*Control panel > Network connections > LAN connection >Properties > Internet protocol version 4 TCP/IPv4 > Properties > Use the following IP address:* 

eneral		Networking Sharing	General
Connection IPv4 Connectivity: IPv6 Connectivity:	No Internet access	Connect using:	You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Media State: Duration:	Enabled 00:31:30	Configure This connection uses the following items:	Obtain an IP address automatically
Speed: Details	1.0 Gbps	BOS Packet Scheduler     Anorsoft Network Adapter Multiplexor Protocol     Anorsoft LLDP Protocol Driver     Anorsoft LLDP Protocol Driver	IP address:         192 . 168 . 0 . 11           Subnet mask:         255 . 255 . 255 . 0           Default gateway:
Sent — 🔰	— Received		<ul> <li>Obtain DNS server address automatically</li> <li>Use the following DNS server addresses:</li> </ul>
Bytes: 105,051	404,735	Install Uninstall Properties	Preferred DNS server:
Properties Stable Di	lagnose	Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	Alternate DNS server:

→ Click OK to save.

## 3.1. Login

→ Start your web browser and enter the IP address of the device: 192.168.0.168.

The web-based user interface is protected against unauthorized access. When accessing the user interface, the first thing is the password request.

→ Enter the default password: *Ramsen8262*.

#### Changing the password:

- → Please change the password immediately after the first commissioning and choose a sufficiently safe password. Keep this password at a safe place.
- → Menu item: System > Set password (see 3.6.6 on page 20).

#### Notes:

- If the browser is closed while you are still logged in, an automatic logout occurs 2.5 minutes later.
- If the browser window stays open, there is no automatic logout. It allows monitoring the installation via the web browser.

## 3.2. RF settings

 $\rightarrow$  Click **RF** on the main menu.

Depending on the modulator selected, the **RF PARAMETERS** for DVB-C or DVC-T are displayed (how to select the modulator type is described under 3.6.7 Modulator Type on page 20).

## 3.2.1. DVB-C

	RF VIDE	EO AUDIO	STREAM	SYSTEM	Entrol Coxing group
RF Parameters Setup RF output Advanced RF setting	Setup D' Country : Area : Frequency : Output level	VB-C RF out Europe Others E21(474MHz) 105 dBuV	tput • • •		
	Symbol Rate Constellation IQ swap : Save Sett	: 6 . 900000 : QAM256 • enable • dist	Mbps able		

→ Make a pre-selection using the Country and Area menus.

Depending on the selection made, the country-specific channels are displayed in the Frequency field.

- → Select an output level of 85 ... 105 dBµV in the Output level selection field.
- → The symbol rate between 1000 and 7500 can be freely set in the Symbol Rate field. The default value is 6900. Some networks also work with 6875. If working with only 7MHz bandwidth, a symbol rate of 6111 is in use.
- → In the Constellation selection field, select the desired output modulation (QAM 16/32/64/128/256). QAM256 provides the highest data transfer rate, but also requires the best network quality.
- → The IQ swap option enables or disables the inverse phase rotation of the IQ signal by exchanging the I and Q inputs.
- → Click Safe Settings to save your settings.

#### 3.2.2. DVB-T

	RF VIDEO	AUDIO	STREAM	SYSTEM	Part of <b>excing</b> group
RF Parameters Setup RF output Advanced RF setting	Setup DVI Country : Frequency : Output level : Carrier : Constellation : FEC : Guard interval : IQ swap :	B-T RF out Australia C33(564.5MHz) 105 dBuV 2K @ 8K QAM 64 7/8 1/32 @ enable @ dis	put • • • • able		Part of <b>Gooding</b> group

- → Make a pre-selection using the Country and Area menus. Depending on the selection made, the country-specific channels are displayed in the Frequency field.
- → If you select Others in the Country field, you can set the frequencies freely.

#### Setup DVB-T RF output

Country :	Others		• OK
Frequency :	474	. 000	MHz

- → Select an output level of 85 ... 105 dBµV in the Output level selection field.
- → In the Constellation selection field, select the desired output modulation (QAM 16/64). QAM64 allows the highest data transfer rate, but also requires the best network quality.
- → In the FEC selection field, select the FEC factor (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 7/8).
   By changing the FEC factor, the proportion of the FEC data is changed in relation to the user data. (FEC ½ = low data rate but strong error protection, FEC 7/8 high data rate but low error protection).
- → In the Guard Interval field, select the protection interval from 1/32, 1/16, 1/8, 1/4. This protection interval avoids the symbol overflow during DVB-T transmission. The guard interval expresses the ratio of the transmission pauses to the useful data transmission time. A very long protection interval (eg 1/4) leads to a very low data rate. When transmitting in a faultless coaxial distribution network, a very small protection interval is sufficient (1/32).
- → The IQ swap option enables or disables the inverse phase rotation of the IQ signal by exchanging the I and Q inputs.
- → Click Safe Settings to save your settings.

## 3.2.3. Advanced RF settings



- → If necessary, enter the fine adjustment of the output channel in 10 kHz steps in the **Frequency offset** field.
- → The **Output enable** option can be used to switch off the output signal.
- → The Single Tone option determines whether, for example, in the event of a faulty or missing input signal, a single carrier is to be output as an output signal.
- → Click Safe Settings to save your settings.

## 3.3. Video Source

→ On the main menu, click Video.

The settings for the video source can be made for each of the four input ports.

Competence in Consumation Technologies	RF VIDEO AUDIO STREAM SYSTEM
Video Parameters	Set video source
Set Video Source	Port :       1         Input Resolution :       Not available         Output Coding :       • H.264 • MPEG2         Output Resolution :       1080150         Encoder Rate :       Auto • OK         Current Rate :       12.0M         Save Settings       Cancel Changes

- $\rightarrow$  In the **Port** selection field, select video source 1 to 4.
- → For each video source, set the **Output** Coding (H.264 or MPEG2).
- → For each video source, set the Encoder Rate to Auto or select a value between 4 ... 14 Mbps. If you select Auto, make sure that the output data rate is not exceeded.

The **Resolution** and **Current Rate** fields indicate the resolution and bit rate of the connected video source.

→ Click Safe Settings to save your settings.

## 3.4. Audio Source

→ On the main menu, click Audio.

The settings for the audio source can be made for each of the four input ports.

	RF VIDEO AUDIO STREAM SYSTEM
Audio Parameters	Set Audio
Set Audio	Port : 1 • Encoder rate : 384 Kbps •
	Save Settings Cancel Changes

- $\rightarrow$  In the **Port** selection field, select 1 to 4.
- → Set the bit rate to 128, 256 or 384 Kbps for each audio source in the Encoder Rate field.
- → Click Safe Settings to save your settings.

## 3.5. Stream

→ On the main menu, click **Stream**.

Settings can be made for each of the four output streams.

#### 3.5.1. Service Name

The names of the four output streams are defined here. These are displayed as program names in the TV set after the programm scan.

	RF	VIDEO	AUDIO	STREAM	SYSTEM	East of Caxing group
Stream Parameters	Se	t Service I	Name			
Set Service Name	Por	t: 1•	]			
Set Service ID	Ser	vice name : Axir	ig-HD1	(At mo:	st 15 characters)	
Set LCN	_					
Set PID	S	ave Settings	Cancel Ch	anges		
Set NIT						
Set PDS						
Set TS ID						
Set Service Type						

- $\rightarrow$  In the **Port** selection field, select 1 to 4.
- → Enter a maximum 15-character program name in the Service name field.
- → Click Safe Settings to save your settings.



## 3.5.2. Service ID

	RF	VIDEO	AUDIO	STREAM	SYSTEM	Bat of <b>GIXING</b> group
Stream Parameters	Set S	Service I	D			
Set Service Name	Port :	1 •				
Set Service ID	Servic	e ID : 1		(Range: 1	~65535)	
Set LCN			-			
Set PID	Sav	e Settings	Cancel Ch	nanges		
Set NIT						
Set PDS						
Set TS ID						
Set Service Type						

- $\rightarrow$  In the **Port** selection field, select 1 to 4.
- → In the Service ID field, type an ID between 1 and 65535. The service IDs of all streams in your network must be unique.
- → Click Safe Settings to save your settings.

## 3.5.3. LCN

	RF	VIDEO	AUDIO	STREAM	SYSTEM	Entrol Coxing group
Stream Parameters	Se	t LCN				
Set Service Name	Por	t: 1 🔻				
Set Service ID	LCI	N : 100		(Range: 1~102)	3)	
Set LCN			-			
Set PID	S	ave Settings	Cancel Ch	anges		
Set NIT						
Set PDS						
Set TS ID						
Set Service Type						

- $\rightarrow$  In the **Port** selection field, select 1 to 4.
- → In the LCN field, enter a logical channel number between 1 and 1023. If the connected TVs support LCN, the respective stream is stored there under the entered program location.
- → Click Safe Settings to save your settings.

## 3.5.4. PID

Packet identifier changes should only be performed by experienced users.

	RF VIDEO	AUDIO	STREAM	SYSTEM	Part of <b>excing</b> group
Stream Parameters	Set PID				
Set Service Name	Port : 1 🔻				
Set Service ID	PMT PID : 129		(excluding	g 71)	
Set LCN	PCR PID : 768		(excluding	g 71)	
Set PID	Video PID : 2064		(excluding	g 71)	
Set NIT	Audio PID : 2068		(excluding	<del>g</del> 71)	
Set PDS		-			
Set TS ID	Save Settings	Cancel Ch	anges		
Set Service Type					

 $\rightarrow$  In the **Port** selection field, select 1 to 4.

Enter the **PMT PID** (Program Map Table), **PCR PID** (Program Clock Reference), **Video PID** and **Audio PID** in the appropriate fields.

→ Click **Safe Settings** to save your settings.

#### 3.5.5. NIT

The NIT setting must only be changed in large networks. Changes should only be carried out by experienced users.

	RF	VIDEO	AUDIO	STREAM	SYSTEM	Ext of cixing group
Stream Parameters	Se	t NIT				
Set Service Name	Ori	ginal Network I	D : 1		]	
Set Service ID	Net	work ID :	1		]	
Set LCN	Net	work Name :	NETWORK		(At most 7 characters,	)
Set PID	Net	work Version :	1			
Set NIT		ovo Cottingo	Concol Ch	anges		
Set PDS		ave seungs	Gancer Gha	anges		
Set TS ID						
Set Service Type						

→ Click Safe Settings to save your settings.



## 3.5.6. PDS

The **PDS** field is used to enter a Private Data Specification. It is a binary 8-bit field, values are allowed from 00000000 to 11111111.

	RF VIDEO AUDIO STREAM SYSTEM
Stream Parameters	Set PDS
Set Service Name	PDS : 00000000
Set Service ID	Save Settings Cancel Changes
Set LCN	Carlos Charges
Set PID	
Set NIT	
Set PDS	
Set TS ID	
Set Service Type	

## 3.5.7. Transportstream ID

The **TS ID** (Transportstream ID) must be unique for each transportstream. If further transport streams occur in your DVB-C / T network, you may have to assign a different ID here.

	RF VIDEO AUDIO STREAM SYSTEM
Stream Parameters	Set TS ID
Set Service Name	TS ID : 1
Set Service ID	Save Settings Cancel Changes
Set LCN	Save Settings Calicer Unanges
Set PID	
Set NIT	
Set PDS	
Set TS ID	
Set Service Type	

→ Click Safe Settings to save your settings.

## 3.5.8. Service Type HD or SD

	RF VIDEO AUDIO STREAM SYSTEM
Stream Parameters	Set Service Type
Set Service Name	Port: 1 •
Set Service ID	Service Type : HD Service
Set LCN	
Set PID	Save Settings Cancel Changes
Set NIT	
Set PDS	
Set TS ID	
Set Service Type	

- $\rightarrow$  In the **Port** selection field, select 1 to 4.
- → In the Service Type selection field, select for each stream whether it is output in HD or SD.
- → Click Safe Settings to save your settings.

## 3.6. System

→ On the main menu, click System.

In the **System** menu item, the system can be reset, a software update is carried out, the IP address changed, a new password assigned.

#### 3.6.1. Reset

	RF	VIDEO	AUDIO	STREAM	SYSTEM	Part of <b>cixing</b> group
System Parameters	Sy	stem Rese	t			
Reset System	Res	set Mode : Ple	ease Select 🔻			
Retrieve Inventory	<b>C</b>					
Upgrade Software	S	iystem Reset				
Set IP						
Set Language						
Set Password						
Set Mod type						

- → In the Reset Mode field, select whether you want to perform a hardware reset, a software reset, or whether you want to reset the HKM 40-0x to its factory settings.
- → Click on System Reset to perform the reset.



## 3.6.2. Retrieve Inventory

Under Retrieve Inventory you will find the current version of the HKM 40-0x.



## 3.6.3. Upgrade Software

The software can be updated under Upgrade Software.

- The version of the currently installed software can be found in the menu item "Retrieve Inventory".
- The version of the currently available software can be found on the Internet at https://axing.com/downloads/software-und-firmware/
   Software for Encoders

A software upgrade will be downloaded directly from the remote server. This requires an existing internet connection of the HKM 40-0x.

	RF	VIDEO	AUDIO	STREAM	SYSTEM	Part of <b>exing</b> group
System Parameters	UĮ	ograde Sof	ftware			
Reset System	Dor	wnload From :	· Remote Serv	ver C Local		
Retrieve Inventory	U	lpgrade Softwa	are			
Upgrade Software						
Set IP						
Set Language						
Set Password						
Set Mod type						

→ Select Download From **Remote Server**.

#### → Click Upgrade Software.

The HKM 40-0x establishes a connection to the remote server and downloads the software. The download progress is displayed.



After the download the upgrade of the device begins. The remaining time is displayed.



Do not switch off the device during the upgrade!

#### 3.6.4. IP Adress

**Dynamic IP address** 

→ For Enable DHCP, select enable to include the device in a network with a DHCP server.

#### **Static IP address**

→ For Enable DHCP, select disable to link the device to a network with a fixed IP address. The IP address, Net mask and Default Gateway can be changed here.

	COMP Comm Techn	etence in nunication ologies
	RF VIDEO AUDIO STREAM SYSTEM	
System Parameters	Set IP	
Reset System	IP Address : 192.168.0.168	
Retrieve Inventory	Net Mask : 255.255.255.0	
Upgrade Software	Default Gateway : 192.168.0.1	
Set IP	Enable DHCP : O enable O disable	
Set Language	Cours Cottings Connel Changes	
Set Password	Save Settings Cancer Changes	
Set Mod type		

- → Click **Safe Settings** to save your settings.
- → After the changes have been saved, the HKM 40-0x is restarted automatically.
- → After restarting, you must enter the new IP address in the browser and log in again.

## 3.6.5. Language

Here you can select the language of the interface.

	RF	VIDEO	AUDIO	STREAM	SYSTEM	Part of <b>exing</b> group
System Parameters	Se	t Languag	çe			
Reset System	Lan	guage : English	¥			
Retrieve Inventory			-			
Upgrade Software	s	ave Settings	Cancel Ch	anges		
Set IP						
Set Language						
Set Password						
Set Mod type						

→ Click **Safe Settings** to save your settings.

#### 3.6.6. Password

The factory-set password is: Ramsen8262.

After the first commissioning of the cassette, the factory-set password should be changed immediately.

	RF	VIDEO	AUDIO	STREAM	SYSTEM	Ent of <b>excing</b> group
System Parameters	Se	t Passwor	d			
Reset System	Pas	sword :				
Retrieve Inventory	Con	nfirm Password	:			
Upgrade Software	s	ave Settings	Cancel Ch	anges		
Set IP						
Set Language						
Set Password						
Set Mod type						

- → Enter a new password with 8 to 10 characters and / or numbers.
- $\rightarrow$  Re-enter the password.
- → Click **Safe Settings** to save your settings.
- → After the changes have been saved, the start page is displayed, you must log on again.

#### 3.6.7. Modulator Type

Depending on the configured modulation method, the output signals are modulated in DVB-C or DVB-T..

	RF	VIDEO	AUDIO	STREAM	SYSTEM	
System Parameters	Se	t Mod Tyj	)e			
Reset System	Typ	e : DVB-C	•			
Retrieve Inventory				~		
Upgrade Software	S	ave Settings	Cancel Ch	anges		
Set IP						
Set Language						
Set Password						
Set Mod type						

- → Select a modulation method in the Type field.
- → Click Safe Settings to save your settings.
- → The modulation method is changed. The remaining time is displayed.





## 3.6.8. SMARTPortal

If you are a registered user of the SMARTPortal, then you can remotely control the device via the SMARTPortal and, if necessary, receive support from AXING.

Prerequisite is an internet connection for the device.

	RF VIDEO AUDIO STREAM SYSTEM
System Parameters	SmartPortal
Reset System Retrieve Inventory Upgrade Software Set IP	State : <ul> <li>enable O disable</li> </ul> Axing support : <ul> <li>allowed O not allowed</li> </ul> Email address :              user@axing.com           (At most 40 characters) OK           Userkey :              exerce
Set Language Set Password Set Mod type Smart Portal	Device Type : HKM40-00 Serial No. : 7049960 Device Name : Encoder (At most 16 characters) OK Location : Ramsen (At most 16 characters) OK

- → At State, select enable.
- → Activate, if required, at **AXING support** the option **allowed**.
- → In the field Email address, enter the e-mail address with which you are registered at SMARTPortal.
- → In the field **Userkey**, enter the user key that you received when registering at SMARTPortal.
- → In the field Device Name, enter a name of the device. This name will appear later in the SMARTPortal to help you identify the device.
- → In the field Location, enter a name for the location of the device. This name will appear later in the SMARTPortal to help you identify the device.

Click on **Save Settings**. The data is saved and the connection to the SMARTPortal is established.

# 4. Technical specifications

Туре	HKM 40-0x	HKM 40-02
Number of inputs	$4 \times HDMI$	$4 \times HDMI$
Video Encoder	H.264	H.264
Intput video resolution	1080p@50 Hz   1080p@60 Hz	1080p@50 Hz   1080p@60 Hz
Max. bit rate per channel	16 Mbit/s	16 Mbit/s
Audio Encoder	MPEG1 audio layer II	MPEG1 audio layer II
Output frequency range	45862 MHz	45862 MHz
Output channels adjustable	E2E69	E2E69
Output level @ 1 output channel (adjustable)	90105 dBµV	90105 dBµV
Output level @ 2 output channels (adjustable)	_	87102 dBµV
Output modulation	QAM 16/32/64/128/256   QAM 16/64	QAM 16/32/64/128/256   QAM 16/64
Output video resolution	1080p@25 Hz   1080p@30 Hz	1080p@25 Hz   1080p@30 Hz
Output transmission symbol rate	1-7,5 M'Symbol sec	1-7,5 M'Symbol sec
MER	$\geq$ 40 dB @ DVB-C   $\geq$ 36 dB @ DVB-T	$\geq$ 40 dB @ DVB-C   $\geq$ 36 dB @ DVB-T
Output modulation FEC (DVB-T)	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Output guard interval (DVB-T)	1/4, 1/8, 1/16, 1/32	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Output connector	1 × F	1 × F
Output test port	1 × F   -30 dB	1 × F   -30 dB
Configuration interface	1 × RJ45	1 × RJ45
Operation voltage	100240 VAC/5060 Hz	100240 VAC/5060 Hz
Power consumption	50 W	50 W
Ambient temperature range (acc. to EN 60065)	-10°C+50°C	-10°C+50°C
Dimensions (W $\times$ H $\times$ D) appr.	480 × 253 × 47 mm	480 × 253 × 47 mm



Hersteller | Manufacturer AXING AG Gewerbehaus Moskau 28262 Ramsen EWR-Kontaktadresse | EEA contact address Bechler GmbH Am Rebberg 44 78239 Rielasingen